



### Tubo OZS



16 l

OZS

OZSP



### Tubo OZM



26 l

OZMn

OZMP

OZMPn



# OTVORENE KANTE

Tubo 



## Vrste:

podna ili zidna (Z)  
bez ili s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje dna  
nosač vreće (n)

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BS, TB BM, TB BL  
zidni nosač

### Tubo OL



### Tubo OM



### Tubo OS





# OTVORENE KANTE

## Pražnjenje:

nosač providne vreće

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BL

